


AVU50PANEL

Dvouzónová vinotéka
Přední panel
44 lahví



F/ Dekorační sada

Příprava předního panelu

1. Pokud je potřeba, nejprve nainstalujte dekační sadu na dvířka na panel, který chcete připevnit. Tato sada slouží k zakrytí vnitřního výřezu panelu. Dekorační sada musí být na panel nalepena.
2. Proveďte předvrtání otvorů a1 / b1 / h1 na dřevěném panelu. Dávejte pozor, abyste panel neprovrtali úplně.
3. Odstraňte těsnění z dvířek a najděte otvory a/b/c/d/e/f/g/h na skleněných dvířkách. Zasuňte šroub do otvoru a přidejte plastový distanční kroužek (plastovou podložku) mezi váš panel a skleněná dvířka. Instalace tohoto distančního kroužku je nutná.
4. Pomocí šroubů připevněte dřevěný panel ke skleněným dvířkům. Ujistěte se, že otvor „a“ je zarovnán s a1, „b“ je zarovnán s b1 a „h“ je zarovnán s h1. Šrouby příliš neutahujte, aby bylo možné panel snadno nastavit.
5. Zkontrolujte, zda je dřevěný panel správně nainstalován. Dvířka by měla jít otevřít i zavřít. Nejprve utáhněte šrouby a/b/h a poté c/d/e/f/g.
6. Vraťte těsnění na dvířka.

Rozměry v mm

AVU50PANEL

Dvouzónová vinotéka
Přední panel
44 lahví

Jak připevnit vinotéku

UPOZORNĚNÍ: Riziko převrácení vinotéky při otevírání dveří. Zařízení musí být připevněno k nábytku. Pro zajištění stability zařízení použijte dodaný úchyt podle níže uvedeného schématu.

1. Odstraňte krytky, jak je znázorněno na obrázku A.
2. Pomocí šroubů připevněte úchyt znázorněný na obrázku B k zařízení.
3. Pomocí šroubů C/D/E připevněte úchyt / horní pant / dolní pant k nábytku, jak je uvedeno na C/D/E.
4. Zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno, dveře by měly jít otevřít i zavřít. Šrouby C/D/E pevněji utáhněte, abyste zajistili stabilní upevnění přístroje.

